

TangShan Land Communication Technology Co.,Ltd

唐山蓝迪通信科技

BTU

产品说明书

http://www.land-comm.com

唐山市高新技术开发区创新大厦 A 座 101 室



目录

1.1	目的	2
1.2	适用范围	2
1.3	技术支持	2
2.1	产品外形图	2
2.2	系统组网结构	2
2.3	系统功能与特点	3
2.4	技术参数	3
2.5	型号说明	4
3.1	安装与线缆连接	4
4.1	设置连接	6
4.2	参数设置	6
5.1	面板指示灯说明	7
5.2	功能使用说明	7
5.3	故障分析	7



第一章 说明书介绍

1.1 目的

本说明书主要用于指导蓝迪 BTU 产品的安装调试。

1.2 适用范围

本说明书适用具有一定计算机通讯网络及电子技术知识的人员,网络设备管理员和其他需要使用蓝迪 BTU 产品的相关管理人员。

1.3 技术支持

为使使用者快速解决使用过程中遇到的问题,获得硬件、操作系统、安装调试等问题的正确解决方案,请按以 下方式联系:

电话服务:

技术专线: (0315) 3859722,13180169101 售后服务: (0315) 3859729 传真: (0315) 3859736

邮件服务: 技术支持: <u>landtechs@126.com</u> 销售支持: <u>landsales@126.com</u>

网络服务: 公司网站:<u>www.land-comm.com</u>

第二章 设备简介

2.1 产品外形图



2.2 系统组网结构

Ø 中心采用计算机加互连网固定 IP 地址(如宽带接入)的方式。

中心公网为固定 IP: 监控点直接向中心发起连接,运行可靠稳定,推荐此种方案。

Ø 中心采用计算机加域名解析的方式。

中心公网动态 IP+DNS 解析服务:客户先与 DNS 服务商联系开通动态域名,监控点先采用域名寻址方式连接 DNS 服务器,再由 DNS 服务器找到中心公网动态 IP,建立连接。此种方式可以大大节约公网固定 IP 的费用,但

http://www.land-comm.com



稳定性受制于 DNS 服务器的稳定,所以要寻找可靠的 DNS 服务商。此种方案适合小规模应用。

Ø 中心采用计算机加移动 APN 专线,所有点都采用内网固定 IP。

此种方案客户中心通过一条 2M APN 专线接入移动公司 GPRS 网络,双方互联路由器之间采用私有固定 IP 地址进行广域连接,在 GGSN 与移动公司互联路由器之间采用 GRE 隧道。移动终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行 IP 地址和端口过滤。

此种方案适合于安全性要求较高的应用环境,其稳定性不如固定 IP。

Ø 中心采用计算机加无线路由器的方式(APN 专网固定 IP)。

此种方案客户先与移动申请 APN 专网业务。移动为客户分配专用的 APN, 普通用户不得申请该 APN。用于 GPRS 专网的 SIM卡开通该专用 APN 后,给所有监控点及中心分配移动内部固定 IP。

2.3 系统功能与特点

基本功能

- U 采用微功耗设计,定时开机,关机状态时电流<50uA
- u 7.2V 锂电池供电,可上报 8000 次以上,电池也可根据用户要求选配
- Ⅰ 标准 RS485 数据接口
- **u** 内置工业时钟,可定时定点上报数据
- U 内置 1M flash 存储器,数据自动存储
- u 提供2路标准4-20mA模拟信号输入接口
- u 模拟量采集部分可自动进行量程转换和上下限报警值设置
- u 提供1路DC16V电源输出,可给外部仪表供电
- u 提供2路开关量/脉冲量输入接口
- u 提供 LCD 液晶显示屏,方便用户查看仪表数据
- u 提供安装壁脚,方便设备安装
- u 支持固定 IP、域名解析和私有 APN 的寻网方式
- u 支持最高 57600 的串口波特率

增强功能

- **u** 内嵌多种仪表协议,统一数据上报格式,降低上位机开发难度
- u 可抄取多种仪表数据,最多6种
- **u** 两路模拟通道可接入电压信号
- u 支持连接多中心功能,最多可连4个

2.4 技术参数

GPRS 数据

- **u** GPRS Class 10
- u 编码方案: CS1~CS4
- u 符合 SMG31bis 技术规范

接口

- **u** 天线接口 50Ω/SMA/阴头
- u SIM 卡 3V/1.8V
- u 串行数据及配置接口 RS485
- **u** 串行数据速率 1200~19200bits/s

供电



- **u** 电压+7~+9VDC, 7.2V 能量型电池 功耗(外供电压值: 7.2V)
- **u** 休眠电流<50uA
- u 数传电流 35~120mA

其他参数

- **U** 尺寸 130*130*85 (不包括天线)
- **u** 重量约 230g
- u 工作环境温度-30~+70°℃
- **u** 储存温度-40~+85°C
- u 相对湿度 95%(无凝结)
- u 防水等级: IP66

2.5 型号说明

产品型号	功能说明
LDM-80	GPRS 传输方式
LDC-80	CDMA 传输方式

第三章 安装

3.1 安装与线缆连接

u 产品安装尺寸图



u 天线和 SIM 卡的安装

沿着翻盖卡座上 OPEN 的方向推开卡座,将卡沿着翻盖卡座上盖内的卡槽插入上盖,插入时请注意 SIM 卡的 方向,然后将上盖锁住即可。取出 SIM 卡时,与此过程相反。

u 产品端子定义





引脚号	名称	描述
1	IN2	第二路数字量输入
2	IN1	第一路数字量输入
3	GND	DC24V 电源负
4	+24V	DC24V 电源正,可给外部仪表供电
5	¥2-	第二路模拟量输入负(GND)
6	Y2+	第二路模拟量输入正
7	¥1-	第一路模拟量输入负(GND)
8	¥1+	第一路模拟量输入正
9	В	485 的 B 端
10	A	485 的 A 端
11	-	BTU 电源输入负端
12	+	BTU 电源输入正端
*	\$3	数据主动上报按钮
*	S2	参数设置按钮

http://www.land-comm.com



第四章 参数设置

4.1 设置连接



4.2 参数设置

连接 PC 机和 BTU,将已申请相应任务的 SIM 卡插入 BTU 内,并在 PC 机上打开设置软件 RTU 设置 8.7,进行 相应的参数设置,各项参数的填写方法请查看软件左上的说明。给设备加电,按设备上的参数设置按钮,显示屏进 入倒计时状态,当界面信息栏中显示"已找到设备",表示 BTU 设置软件和 BTU 连接成功,如图所示:

199 探型名 (=tu/000 ・	後務章ロ 第日 [00HL ・	选择方案 第以方表 •	保存方案 存综力
	大编进进 五本分数	18 2	fairs?
	工作概式 G Gras C 知道	8 短旗监控中位	-@63 [12495321966 BT# 1D@ [1210329911]
	+61 88 82	0:1715 9 数 中	公司936参数 ↓ 中心4936参数 ↓ ■□多数
na De ska	は第7万式 開発177 - 1 171時は2 1211 194 102 141 第入点 副系数/名戸崎 第戸	主接続の 和P - 新日号 ETE6	
50		<u>AR662</u>	
(到1870,版本为1896.85)			

SIM 卡需要向网络供应商申请相应业务: GPRS 业务(根据实际需要选择相应套餐),短信业务

Ø 点击"写网络(采集)参数"按钮进行参数设置,当界面由灰色变为黄色时表示参数已经设置成功,点"读取 网络(采集)参数"按钮,进行写入参数确认。如图所示:



握整号	选择审口	选罪方案	保存方案
●法祭型号 F10/1000 ▼	NN- 00M1 •	教认方来 •	存储力 数认方案 •
224			Y
	正作限式 「 GTIS	IR SERVICE	Ad-Mi (154266351666 NLO 1346 (134008269111
na Q de	中心1月結修整 注意77式 開発1P ・ 17地址 221.194.102.141 最入点 回転4 最後級/客户端 第7	P(2网络参加) 中 は2時的の 15日日 - 12766 - - 2766 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	U3同論参数 中心4同論参数 市口参数 重加部詞 2040 秒 U884写稿如何 80 秒 重加時隔时尚 80 分钟
5		27936420	is Filia to 2
找到870,版本为896.85			2016-00 1000 AB

第五章 使用说明

5.1 面板指示灯说明

在 BTU 的底板上有 3 个 LED 指示灯,下表是 BTU 在工作过程中各指示灯的状态显示:



LED1 LED2 LED3

LED1: 为数据灯,当设备收发数据时此等亮,电路板上标识为D

LED2:为网络连接指示灯,当设备连接到网络后此灯亮,电路板上标识为L

LED3:为 GPRS 指示灯,当设备连网过程中此灯亮,电路板上标识为 G

5.2 功能使用说明

BTU 属智能型数据通信终端,安装设置完成后,接入用户数据源即可使用,正常运行时无需用户介入。BTU 可嵌入用户的使用环境,但必须注意其天线所处的具体位置和信号接收情况,在信号接收不良的环境下(如用户的金属机壳内、地下室等),请使用外接天线。

5.3 故障分析

故障 1:无法联网,及 LINK 灯不亮

排除方法:第一步:检查卡和天线是否安装良好,卡内是否有费,是否开通 GPRS 业务,确认卡内参数设置正确

第二步: 检测电源是否正常

7/9

第三步:排除上位机问题,用TCP/IP模拟设备软件检测上位机是否正常

打开 TCP/IP 程序测试软件,在服务器 IP 和服务器端口处填写设备连接的 IP 和端口,本地端口处可随意填写

网址:http://www.land-comm.com 据收发 身收文本框: 14 「二十六进制	电话:0315-3858511 传真:3858220 网络连接 服 <u>务器IP:</u>
HANDSHA 11-17	220.113.15.24 服务器端口: 3065
送文本框:	45世纪和山· 1024 连接
9913831521445IP:123.23.43.34##	断 开 监 听
	退出

点连接按钮,当连接按钮由黑色变为灰色,同时断开按钮由灰色变为灰色,状态栏内提示 connected:**IP**+端口,表示已经成功连接到上位机,否则表示上位机有问题。

用 TCP/IP 模拟设备软件测试上位机的计算机必须与服务器处于同一类型网络

故障 2: 无法和仪表正常通信

排除方法: 检查 BTU 和仪表接线是否正确, 若正确, 查看 BTU 内串口参数, 设备地址参数设置是否正确 如果有其他产品问题请和我公司售后服务联系